



START

Zündfunken an der Kerze?

Fließt Benzin aus dem Benzinschlauch?

Läuft Schwimmerkammer über?

Schwimmerkammer undicht oder Schwimmernadelventil undicht oder Schwimmer hängt

Auspuff verstopft oder Zündzeitpunkt verstellt oder Vergaser verstellt

Kompression vorhanden?

Ventiltrieb verstellt oder Ventil abgebrannt oder Ventil hängt oder Loch im Kolben oder Kolbenring defekt

Funken am Kabel?

Kerzenstecker oder Zündkerze defekt

Leuchtet bei geschlossenen Kontakten?

Unterbrecher kaputt

Prüflampe an beide Kontakte des Unterbrechers: leuchtet bei geöffneten Kontakten auf

Prüflampe an Unterbrecher und (-) der Zündspule: leuchtet bei geschlossenem U-Kontakt?

Zündspule oder Kondensator defekt

Kabel Unterbrecher: Zündspule unterbrochen

Zündspule defekt

Prüflampe an Masse und (+) der Zündspule: leuchtet?

keine Spannung an der Zündspule